

クロスの塗り替え方

START!

STEP2 塗料を付けたくない場所の保護(養生)

作業時間 約 60 分

仕上がりを左右する重要な過程です。

養生のポイント1

- マスキングテープや養生シートを使って養生
- 壁紙下部ギリギリの所にテープを張る

養生のポイント2

- スイッチやコンセントなどはマスキングテープを使って養生(カバーを外してもOK)



STEP1

塗装する壁の掃除

- ペンキを塗る面を綺麗にする
- 壁紙の剥れた部分はボンドで補修
- ヤニや油汚れは中性洗剤を薄めたもので拭く

掃除をしないと塗装が剥れたり色むらの原因に

STEP5

全体の塗装

作業時間 約 40 分

- 広い面はローラーを使って塗装
- ダマにならないように注意する(壁中央に塗布して外側へ広げていくイメージで)

乾くまで2時間程待つ

STEP6

二度塗り

作業時間 約 40 分

- ペンキが乾いたら二度塗りを行う
- STEP4、STEP5を行う

STEP4

まずは細かい部分の塗装

- ハケを使って細かい部分を塗装する(スイッチやコンセント周り、壁の端)
- ペンキをハケに付け過ぎない(ペンキがポタポタ落ちない程度がベスト)

STEP3

塗料の準備

- 缶を良く振って混ぜる
- 必要な量をバケツに出す
- ペンキが固まるので缶のふたは閉めておく

約7.5㎡塗るのに約1.5Lの量のペンキが必要

缶の口にガムテープをV字に張ると注ぎやすくなります!

COMPLETE

STEP7

養生の取り外し

半乾きの時にはがす

乾いてしまったら

- 半乾きのタイミングで養生を剥がす
- >早すぎると、テープ上のペンキが飛び散る
- >遅すぎると、テープと一緒に塗装が剥れる
- 乾いてしまったら、テープと壁の境目にカッターを入れてから剥がす

CHECK

おつかれさまでした! 乾くまで2時間程待って完了です!

作業は無理なく計画的に。

完成までにかかる時間は最低6時間。室内の換気と休憩をとりながら作業しましょう。壁ごとに日を分けて進めるなど、無理のないスケジュールを始めましょう!

壁に模様をつける

ステンシルを使って、壁に模様をつけることもできます。

マスキングテープを使って壁にストライプ模様をつけたり、厚紙をくりぬいた型紙で可愛い模様をつけちゃいましょう。

チャレンジ!!



クロスの上から塗れる水性ペンキでお部屋をリフォームしよう!

ローラーでコロコロするだけ! お手軽、簡単♪

用意するもの

すべてホームセンターで購入可(♥)は100円ショップでも購入できます



水性ペンキ



マスキングテープ



ハケ



ローラー



ネット



バケツ



カッター



ポリ手袋



脚立

Laboイチョシ塗料

壁紙の上から塗れる水性ペンキ!

「イマジンウォールペイント」水性塗料

IMAGINE WALL PAINT <全69色>

室内で塗ってもにおわない。空調の効いた室内で快適にペンキ塗りできて、初心者でも大人から子供まで扱いやすいのが特徴です。

乾くと黒板みたいにラクガキできるペンキもオススメです! 「黒板になるペンキ」で検索してみよう!

プチ情報

イマジンペイント

検索

<http://www.rakuten.ne.jp/gold/penki-store/> 株式会社フィル「イマジンペイントストア」

知ってた??

マスキングテープは色によって用途が違います。

○ 白 建築塗装用途

● 青 シーリング(隙間を埋める作業)用途

● 黄 自動車塗装用途

